

Ventilator turn Heller FD – 80CD, 40w, 3 viteze, timer 120 min., oscilatie

Cod produs H65200000

Manual de utilizare



Tiravis S.R.L. · importator și distribuitor

Șos. Dudești-Pantelimon nr. 23, sector 3, București · 031 805 49 58 · office@tiravis.ro

Machetă de prezentare pentru demonstrația tiravis.ro. În magazinul livrat, aici se încarcă manualul original al producătorului, din panoul de administrare.

1. Prezentare

Aparatul mișcă, răcorește sau curăță aerul din încăpere. Filtrele curate și poziția în cameră contează mai mult decât treapta de viteză.

40W · 3 viteze · Oscilație

Caracteristici

- 40W
- 3 viteze
- Oscilație
- Timer 120 minute
- Design Slim
- Funcționare Silențioasă
- Alb

Ce găsești în cutie

- Ventilator turn Heller FD – 80CD, 40w, 3 viteze, timer 120 min., oscilație
- Accesoriiile din dotare, conform fișei tehnice de la capitolul 5
- Manualul de utilizare
- Certificatul de garanție și factura

2. Instrucțiuni de siguranță

Citește toate instrucțiunile de mai jos înainte de prima utilizare. Nerespectarea lor poate duce la accidentare sau la deteriorarea aparatului și duce la pierderea garanției.

- Citește manualul înainte de prima utilizare și păstrează-l pe toată durata de viață a aparatului.
- Verifică dacă tensiunea din priză corespunde cu cea de pe eticheta aparatului: 220 – 240 V~, 50/60 Hz.
- Nu folosi aparatul dacă are cablul sau ștecherul deteriorat. Cablul se înlocuiește doar într-un service autorizat.
- Scoate ștecherul din priză după fiecare utilizare și înainte de curățare, trăgând de ștecher, nu de cablu.
- Aparatul poate fi folosit de copii peste 8 ani și de persoane cu capacități fizice sau senzoriale reduse doar sub supraveghere ori după instruire privind utilizarea în siguranță.
- Aparatul este destinat exclusiv uzului casnic, în interior.
- Așază aparatul pe o suprafață plană și stabilă, unde nu poate fi răsturnat de copii sau de animale.
- Nu introduce degete sau obiecte prin grilaj și nu porni aparatul cu grilajul demontat.
- Nu folosi aparatul în baie, lângă chiuvetă sau în locuri cu umiditate mare, dacă nu e marcat special pentru asta.
- Nu acoperi orificiile de intrare și de ieșire a aerului.
- Nu trage de cablu ca să muți aparatul.

3. Punerea în funcțiune și utilizarea

1. Montează complet piciorul și grilajul înainte de prima pornire.
2. Pornește pe treapta mică și crește doar dacă e nevoie. Trepte mari înseamnă și zgomot mai mare.
3. La umidificatoare, folosește apă rece, curată, și golește rezervorul dacă nu folosești aparatul câteva zile.
4. Folosește temporizatorul pentru noapte, ca aparatul să nu meargă până dimineața.
5. Oprește aparatul și scoate-l din priză înainte să-l muți sau să-l cureți.

4. Curățare și întreținere

- Șterge paletele și grilajul cu o lavetă umedă la 2 – 3 săptămâni. Praful de pe palete dezechilibrează rotorul și crește zgomotul.
- Curăță filtrul lunar și înlocuiește-l când nu mai revine la culoare, de regulă o dată pe an.
- Nu spăla motorul și nu turna apă în carcasă.
- Depozitează aparatul curat și uscat, în cutia lui, la sfârșitul sezonului.

5. Specificații tehnice

Cod produs	H65200000
Putere	40 W
Trepte de viteză	3
Culoare	Alb
Garanție	24 luni
Alimentare	220 – 240 V~, 50/60 Hz

6. Garanție, service și retur

Produsul are **garanție de 24 de luni** de la data cumpărării, conform legislației în vigoare. Certificatul de garanție este valabil împreună cu factura sau bonul fiscal.

Reparațiile se fac în service-ul propriu Tiravis S.R.L., în România, cu piese originale. Pentru o solicitare de service, sună la 031 805 49 58 (Luni – Vineri, 09:00 – 17:00) sau scrie la office@tiravis.ro și spune codul produsului de pe copertă.

Garanția nu acoperă defectele apărute din utilizare necorespunzătoare, din lovire, din supratensiune, din depunerea de calcar la aparatele care cer decalcifiere periodică sau din intervenții făcute în afara service-ului autorizat.

Dacă ai cumpărat online, poți returna produsul în 14 zile de la primire, fără să explici motivul, conform O.U.G. 34/2014. Produsul se întoarce complet, cu toate accesoriile.

7. Protecția mediului

Simbolul pubelei barate de pe aparat arată că, la sfârșitul duratei de viață, produsul nu se aruncă la gunoiul menajer. Predă-l la un punct de colectare a deșeurilor de echipamente electrice și electronice sau la magazinul de unde cumperi un aparat similar.

Bateriile și acumulatorii se predau separat, la punctele de colectare dedicate.

8. Conformitate

Produsul respectă cerințele directivelor europene aplicabile privind echipamentele de joasă tensiune și compatibilitatea electromagnetică. Declarația de conformitate se poate obține de la office@tiravis.ro.

Tiravis S.R.L. · Șos. Dudești-Pantelimon nr. 23, sector 3, București

031 805 49 58 · office@tiravis.ro · Luni – Vineri, 09:00 – 17:00