

DAGA

Aparat de curățat scame Daga Di4 Delicato Flex, 2,4v, rabatabil,încărcare USB

Cod produs 83204304

Manual de utilizare



Tiravis S.R.L. · importator și distribuitor

Șos. Dudești-Pantelimon nr. 23, sector 3, București · 031 805 49 58 · office@tiravis.ro

Machetă de prezentare pentru demonstrația tiravis.ro. În magazinul livrat, aici se încarcă manualul original al producătorului, din panoul de administrare.

1. Prezentare

Aparatul aspiră praf uscat. Puterea de aspirare depinde mai mult de filtrul curat și de recipientul golit la timp decât de watt-ii motorului.

4V · acumulator · cuțit inox

Caracteristici

- 4V
- acumulator
- cuțit inox
- cap rabatabil
- reglarea înalțimii de tăiere
- autonomie 60 min
- Încărcare USB

Ce găsești în cutie

- Aparat de curățat scame Daga Di4 Delicato Flex, 2,4v, rabatabil, încărcare USB
- Accesorii din dotare, conform fișei tehnice de la capitolul 5
- Manualul de utilizare
- Certificatul de garanție și factura

2. Instrucțiuni de siguranță

Citește toate instrucțiunile de mai jos înainte de prima utilizare. Nerespectarea lor poate duce la accidentare sau la deteriorarea aparatului și duce la pierderea garanției.

- Citește manualul înainte de prima utilizare și păstrează-l pe toată durata de viață a aparatului.
- Verifică dacă tensiunea din priză corespunde cu cea de pe eticheta aparatului: 220 – 240 V~, 50/60 Hz.
- Nu folosi aparatul dacă are cablul sau ștecherul deteriorat. Cablul se înlocuiește doar într-un service autorizat.
- Scoate ștecherul din priză după fiecare utilizare și înainte de curățare, trăgând de ștecher, nu de cablu.
- Aparatul poate fi folosit de copii peste 8 ani și de persoane cu capacități fizice sau senzoriale reduse doar sub supraveghere ori după instruire privind utilizarea în siguranță.
- Aparatul este destinat exclusiv uzului casnic, în interior.
- Nu aspira apă, cenușă caldă, chibrituri aprinse, cioburi sau obiecte ascuțite.
- Nu folosi aparatul fără filtru montat sau cu sacul plin.
- Ține duza departe de corp, de păr, de animale și de cablul de alimentare.
- Nu aspira toner de imprimantă, praf de ciment sau alte pulberi foarte fine, care înfundă filtrul.
- Nu lăsa aparatul în funcțiune nesupravegheat.

- Folosește doar încărcătorul livrat în cutie. Un alt încărcător poate deteriora acumulatorul.
- Nu lăsa aparatul la încărcat nesupravegheat peste noapte și nu-l încărca lângă surse de căldură.
- Nu deschide carcasa acumulatorului și nu-l arunca în foc.

3. Punerea în funcțiune și utilizarea

1. Reglează puterea în funcție de suprafață: treapta mică pentru covoare pufoase și perdele, cea mare pentru gresie și parchet.
2. Nu apăsa duza cu forță pe covor. Peria trebuie să alunece, nu să frâneze.
3. Golește recipientul de praf când ajunge la marcajul MAX.
4. Dacă aspirarea slăbește brusc, verifică furtunul și duza: cel mai des e un blocaj, nu o defecțiune.
5. Înfășoară cablul după utilizare și depozitează aparatul în poziție verticală.

4. Curățare și întreținere

- Golește recipientul după fiecare utilizare, ținându-l aproape de coșul de gunoi ca să nu se ridice praful.
- Spală filtrele lavabile cu apă rece, fără detergent, și lasă-le să se usuce complet, 24 de ore, înainte să le montezi la loc.
- Curăță periile de fire și de păr cu o foarfecă mică.
- Șterge carcasa cu o lavetă umedă.

5. Specificații tehnice

Cod produs	83204304
Brand	Daga
Culoare	Inox
Garanție	24 luni
Alimentare	220 – 240 V~, 50/60 Hz

6. Garanție, service și retur

Produsul are **garanție de 24 de luni** de la data cumpărării, conform legislației în vigoare. Certificatul de garanție este valabil împreună cu factura sau bonul fiscal.

Reparațiile se fac în service-ul propriu Tiravis S.R.L., în România, cu piese originale. Pentru o solicitare de service, sună la 031 805 49 58 (Luni – Vineri, 09:00 – 17:00) sau scrie la office@tiravis.ro și spune codul produsului de pe copertă.

Garanția nu acoperă defectele apărute din utilizare necorespunzătoare, din lovire, din supratensiune, din depunerea de calcar la aparatele care cer decalcifiere periodică sau din intervenții făcute în afara service-ului autorizat.

Dacă ai cumpărat online, poți returna produsul în 14 zile de la primire, fără să explici motivul, conform O.U.G. 34/2014. Produsul se întoarce complet, cu toate accesoriile.

7. Protecția mediului

Simbolul pubelei barate de pe aparat arată că, la sfârșitul duratei de viață, produsul nu se aruncă la gunoiul menajer. Predă-l la un punct de colectare a deșeurilor de echipamente electrice și electronice sau la magazinul de unde cumperi un aparat similar.

Bateriile și acumulatorii se predau separat, la punctele de colectare dedicate.

8. Conformitate

Produsul respectă cerințele directivelor europene aplicabile privind echipamentele de joasă tensiune și compatibilitatea electromagnetică. Declarația de conformitate se poate obține de la office@tiravis.ro.

Tiravis S.R.L. · Șos. Dudești-Pantelimon nr. 23, sector 3, București

031 805 49 58 · office@tiravis.ro · Luni – Vineri, 09:00 – 17:00