

UFESA

Pătură electrică Ufesa Softy Fleece, 120w, 150x100cm

Cod produs 10405396

Manual de utilizare



Tiravis S.R.L. · importator și distribuitor

Șos. Dudești-Pantelimon nr. 23, sector 3, București · 031 805 49 58 · office@tiravis.ro

Machetă de prezentare pentru demonstrația tiravis.ro. În magazinul livrat, aici se încarcă manualul original al producătorului, din panoul de administrare.

1. Prezentare

Aparatul încălzește prin fire flexibile cusute în material. Se folosește întins, niciodată împăturit sau strâns, pentru că firele se rup exact în cute.

120 W · 3 trepte de putere · conexiune detașabilă

Caracteristici

- 120 W
- 3 trepte de putere
- conexiune detașabilă
- oprire automată după 3 ore de funcționare
- dimensiune: 150 x 100 cm
- lavabila
- textil flece reversibil
- protecție supraîncălzire

Ce găsești în cutie

- Pătură electrică Ufesa Softy Fleece, 120W, 150x100cm
- Accesoriiile din dotare, conform fișei tehnice de la capitolul 5
- Manualul de utilizare
- Certificatul de garanție și factura

2. Instrucțiuni de siguranță

Citește toate instrucțiunile de mai jos înainte de prima utilizare. Nerespectarea lor poate duce la accidentare sau la deteriorarea aparatului și duce la pierderea garanției.

- Citește manualul înainte de prima utilizare și păstrează-l pe toată durata de viață a aparatului.
- Verifică dacă tensiunea din priză corespunde cu cea de pe eticheta aparatului: 220 – 240 V~, 50/60 Hz.
- Nu folosi aparatul dacă are cablul sau ștecherul deteriorat. Cablul se înlocuiește doar într-un service autorizat.
- Scoate ștecherul din priză după fiecare utilizare și înainte de curățare, trăgând de ștecher, nu de cablu.
- Aparatul poate fi folosit de copii peste 8 ani și de persoane cu capacități fizice sau senzoriale reduse doar sub supraveghere ori după instruire privind utilizarea în siguranță.
- Aparatul este destinat exclusiv uzului casnic, în interior.
- Folosește aparatul întins. Nu-l împături, nu-l îndoi și nu așeza obiecte grele peste el în timpul funcționării.
- Nu-l folosi ud sau umed și nu-l pune la uscat pe calorifer.
- Nu-l folosi pentru persoane imobilizate, sugari sau persoane insensibile la căldură.
- Verifică materialul și cablul înainte de fiecare sezon. Dacă găsești zone arse, roase sau fire ieșite, nu-l mai folosi.

- Nu introduce ace sau bolduri în material.

3. Punerea în funcțiune și utilizarea

1. Întinde aparatul complet, cu partea marcată în sus, și conectează controlerul.
2. Pornește pe treapta maximă pentru preîncălzire, apoi coboară pe o treaptă mică pentru menținere.
3. Pentru utilizare pe timpul nopții, folosește treapta minimă sau temporizatorul.
4. Deconectează controlerul înainte să strângi aparatul.
5. Folosește temporizatorul dacă modelul îl are. Peste noapte, treapta mare nu e necesară.

4. Curățare și întreținere

- Deconectează controlerul înainte de spălare. Controlerul nu intră niciodată în apă.
- Spală conform simbolurilor de pe etichetă, de obicei la 30 °C, program delicat.
- Nu folosi înălbitor, nu călca materialul și nu-l usca în uscătorul de rufe.
- Usucă-l întins, la temperatura camerei, și pornește-l abia când e complet uscat.

5. Specificații tehnice

Cod produs	10405396
Brand	Ufesa
Putere	120w
Dimensiuni	150 × 100 cm
Trepte de putere	3
Garanție	24 luni
Alimentare	220 - 240 V~, 50/60 Hz

6. Garanție, service și retur

Produsul are **garanție de 24 de luni** de la data cumpărării, conform legislației în vigoare. Certificatul de garanție este valabil împreună cu factura sau bonul fiscal.

Reparațiile se fac în service-ul propriu Tiravis S.R.L., în România, cu piese originale. Pentru o solicitare de service, sună la 031 805 49 58 (Luni – Vineri, 09:00 – 17:00) sau scrie la office@tiravis.ro și spune codul produsului de pe copertă.

Garanția nu acoperă defectele apărute din utilizare necorespunzătoare, din lovire, din supratensiune, din depunerea de calcar la aparatele care cer decalcifiere periodică sau din intervenții făcute în afara service-ului autorizat.

Dacă ai cumpărat online, poți returna produsul în 14 zile de la primire, fără să explici motivul, conform O.U.G. 34/2014. Produsul se întoarce complet, cu toate accesoriile.

7. Protecția mediului

Simbolul pubelei barate de pe aparat arată că, la sfârșitul duratei de viață, produsul nu se aruncă la gunoiul menajer. Predă-l la un punct de colectare a deșeurilor de echipamente electrice și electronice sau la magazinul de unde cumperi un aparat similar.

Bateriile și acumulatorii se predau separat, la punctele de colectare dedicate.

8. Conformitate

Produsul respectă cerințele directivelor europene aplicabile privind echipamentele de joasă tensiune și compatibilitatea electromagnetică. Declarația de conformitate se poate obține de la office@tiravis.ro.

Tiravis S.R.L. · Șos. Dudești-Pantelimon nr. 23, sector 3, București

031 805 49 58 · office@tiravis.ro · Luni – Vineri, 09:00 – 17:00